

GUMMI-HAHNSCHEIBE AUSTAUSCHEN

 EINE EINFACHE ANLEITUNG



SCHRITT 1

- Drehen Sie den Haupthahn der Wasserleitung zu.
- Lösen Sie den Drehknopf vom Hahn.
- Demontieren Sie das Innenteil des Hahns.

Zu diesem Zweck können Sie einen Schlüssel mit einer Schlüsselweite von 22 mm oder einen französischen Schraubenschlüssel verwenden.



SCHRITT 2

- Entfernen Sie die Kupferspindel aus dem Hahn.

Hierzu können Sie eine Punktzange oder eine dicke Nadel benutzen.



SCHRITT 3

- Am Ende dieser Spindel befindet sich ein Messingsitz mit einer Gummi-Hahnscheibe. Wenn dieses Gummi flachgedrückt wurde, leckt der Wasserhahn. Aus diesem Grund muss das Gummi ausgetauscht werden. Drehen Sie den Hahn nicht mehr zu fest an, um ein erneutes Flachdrücken zu verhindern. Danach können Sie den Hahn wieder zusammenbauen.



 Bei der Montage müssen geeignete Werkzeuge verwendet und Beschädigungen vermieden werden und Beschädigungen vermieden werden.

GARANTIE UND HAFTUNG

Garantie und Haftung werden in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt. Ein durch Spannungskorrosion entstandener Schaden unterliegt nicht der Produkthaftung.